

Auerswald 1400 IP Tischtelefon





reventix SIP-Trunk Konfiguration

Bevor mit der Konfiguration des Auerswald Comfortel 1400 IP begonnen werden kann, müssen zunächst ein paar Einstellungen im Kundenportal der reventix vorgenommen werden.

Melden Sie sich hierzu im Kundenportal an und klicken auf "VolP-Telefonanschluss" und anschließend auf "Anschlüsse".

VelP-Anschildsse		
17 Datate	Redect Directori acardo regeneratore.	
A main man	0	
Contrary & Kanta		
Schuchall		
C with Interference Marco		
Off Analysis	_	
And including		
O substatutes	reventia. Maaiemie VolP Telefonanachiusa	
to factored	Um Dropp die Nulturig Drop 102P-febrierendricene disedente anteile, mas mehrene Koper sie dert nach	constructions, Indone within the environment production of an industry der Wederlie der werenten rethensingen zu sinder anderen fihrenen.
No materia		Life but revenue moderne m
Sk retriengente		
40 teachers	brweitzm.	
Recontations	Fulger De deser leider Life an reachtrachtae teatgleit.	sulsulan. Aufordam bisman Da für Den Analitizan mub gleich das passande ind ^{on} Salatan
i webbe	(iii) Velth Amerikana Suchara	
and and a second	· vites exectives bottom	
C Television		
C salaranap	Anabhaadeeradic	
Accentacy .	in degree Bernich States für alle reducentiger infor-	national, um im Galladorea. De ind Pilable sales also Telaborariage mit anaerem Procy au
C miunenation	verbinder, Bille beschler De, dess De be une in de Tentres tech einem Autoriperungstote gehiegt wer	n Regal Server 2109 Server Services, Suffax Six Server Statisticatives Siver Sextellion don, gaber Six der Riganden Colle ein und Sectioner Six Sive Eingebei.
intela ling and Karda	the Autorisian ungerode	
A desides a local general		investigation in the second seco
	Kenarge 10	300 izmitel lanvari sipinande
	Passent: Vill	Andres Garver - directi alphana.de
	The bever is within the bare to	unig.
	Anothio: None	Padruf-Kandurt Pechnungshmis within



Auf der folgenden Seite bearbeiten Sie bitte den Anschluss (SIP-Trunk), an den das Auerswald Comfortel 1400 IP angeschlossen werden soll.

VolP-Anschlässe		
U tatete		
A relation		
President Contra		
Situation .		
* sub-texture the	revendo Akademie: Wolh-Telefonanachium	
Of eaching	vini. Recar dia federang linear visiti Talahmana Misaana na antalitik Akadamini antariti, Das Waltamen Tedan dia disel nach-riffinatalan	en, huiter oh für für die anteproduction Vilkentsterfal auf die Yoshuhe die resartlis per is veldes anderen Themen.
A moderatory		Litti zur wowelle.Alasherir 🎬
O Indepining		
III endeet-obt	Drweitern	
to Indicat	Refper Un-Breen belder Units um recerterchitere zu fachen. I Seculari-	indenten können Die für Dies Anablissen auch gleich dies passende UnD-Station
Se maires	IndP-leading bullet	
Consultant	Ether Analysis Submit	
C cathrop		
Sa telebogonte	Anachivasilbersicht	
dia manana any	In design limit in the line of a strain line in the second s	The Endployee, the Well-Moleccolor size field-survivage wit screeness Proce as
a supprisonal and	sait alson debridenceparate palage medice, palar für dar b	opender Code als and Installiger Car Rey Bryain.
195791	The Autoretic Autor and Au	
toolware .		Anneloideata
Table in the	haveny m	tits, unabilitar ver alphana-be
S and	Personal of Commission	Andrew Derver, strend, styling,
* sectorement	(Toth Samary David Jaly 574) Samar Samility.	-
investore .		
1.0.000000	Analdara Rome	Introd Standort Rechnungshoets Address
in the second	a 10	👌 instantskill, brin 🕺 🖉 🚊 🔵
the same sites	• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • •	👌 Landaustrale 14, darie - Deutius Instatus

Nun müssen Sie noch die Einstellungen, wie in der Abbildung gezeigt, vornehmen.

Bitte beachten Sie insbesondere die folgenden drei Parameter:

- 1. Bitte legen Sie hier eine Ortsvorwahl für den Anschluss fest.
- Stellen Sie "Abgehende Rufnummer (CLI)" ein. Diese kann jedoch vom System überschrieben werden, sofern es eine gültige Rufnummer erhält. Sollte "CLIP-no-Screening" aktiviert werden, findet keine Überprüfung der abgehenden Rufnummer statt.
- Damit eingehende Anrufe vom Auerswald Comfortel 1400 IP korrekt verarbeitet werden können, setzen Sie den Spezial-SIP-Header für die Rufnummernübermittlung bitte auf "P-Called-Party-ID".

Name des Anschlusses	SIP-Trank		
Anachiusatyp	Talaton •		
Otavorwahi	030		
Land	Deutschland		•
Zeitzene	EuropaBerlin		
Cadeo-Liniterung 👩	keine •		
Abgebende Putnammer (CLI)	aktuelt:+49		
Putrumer untertrücken (CLP)	0		
Putrumer untertricken (CLP)	inaktir •		
Putrummer untertrücken (CLP) CLP-no-acrearing Special-SP-Header Kir Ruhrummernibernitetung 👔	P-Cales-Paty-D	•	
Putrumer unertricken (Q.F) Q.P.na-acrearing Special-SP-Header for Facturementikensteilung @	Proble • Proble • ProblesParty-ID kain Spezial SP-Header Remove Party-ID Protected attearty	•	
Putrumer unterfrühen (OLP) OLP-re-asserting Specie-SP-Haader für Putrumernübernötung @	P-Calleo-Party-ID Kain Spezial-SP-Header Remoto-Party-O P-Asserted Hearthy P-Protect-Remotol PC-Reserved Party-D P-Calleo-Party-D P-Calleo-Pa	•	

1. Account Einstellungen

Loggen Sie sich zuerst in Ihren Auerswald 1400



IP Account ein. Klicken Sie links im Menü auf **Einstellungen → Accounts** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:



1.0.1 Account

Accountname	Ihre reventix Kundennummer
Nutzung	
Benutzername	Ihre reventix Kundennummer
Passwort	Ihr reventix Passwort
Authentifizierungs-ID	Ihre reventix Kundennummer

Anschlussart

Anschlussart Standardanschluss

Landes- und Ortsvorwahl

Ortsvorwahl	z.B. 030 für Berlin
Landesvorwahl	z.B. 0049 für Deutschland

Liste für Belegtlampenfelder

Aktiviere Liste für BLF	
Rufnummer der Liste	Ihre reventix Kundennummer



2. Rufnummern Einstellungen

Klicken Sie nun auf den Reiter **Rufnummern** und fügen Sie eine neue Rufnummer hinzu oder ändern die vorhandene.



3. Anbieter & TK-Anlagen Einstellungen

Klicken Sie links im Menü auf **Anbieter & TK-Anlagen** und dann auf den Reiter **NAT** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

E Line Bloom	A REAL PROPERTY AND INCOME.				
Problem .	Parm	int .		38.	 Autors 1
Annual Second	our descentionary				
T-15 Melone	SPACTORES.				
in tes					
Chaine:	denier				
in matching	phone of economic or 17 m.		0		
Anchestrater Koltzalenteratur	BIPAL Downsel				
- neurona	distant (B)		6		
THEO DOTAN	attact of features of \$100		a'		
Contract withing	Add Streep office				
in here	Addition like (B)		e		
totanat	text integration of prices of				
Separat Strate	And the part of th	1.2			
User Alfrederes	Citaliania Mila (B				
- Universities	STORAGE AND ADDRESS		11		
Terrename	(served for \$750 labour Avings on	ol at a			
SALCO USA					
A NOT					

COMfortel 1400 IP Provider

SIP NAT-Traversal	aktiviert
RTP NAT-Traversal	deaktiviert
NAT-Keep-Alive	\checkmark
Nat-Keep-Alive Intervall	20
STUN-Server-Port	3478
Intervall für STUN-Server	5

3.1 Nummern

- 1. Klicken Sie auf den Reiter Nummern.
- 2. Unter Art der Auswertung wählen Sie



bitte Wie in RFC3325 beschrieben aus.

 Weiter unten, unter Rufnummernübermittlung (gehend), übernehmen Sie nun folgende Einstellungen:

-	11.00	842	1.1.1	87	Balleton .
	- Include Statement				
	11 WYNESSON BAR	And in case of the local division of the loc			
	101000-000	the state of the second			
	with the second				
	Thread Departure for This of				
	Particul Designer for Section	a house a			
	Incast Departs in Sector	a francesco de			
	And and Designed by strength				
200	Extension Internet	al and a set			
*	of all subservers (6)		NAV WILLS MANHAE	W	
	Refucts Providentialities				
	The second second			141	
dier.	1 marks have been				
	Construction and			Here a	
	inst President Sectors				
	Provide Descention			121	
	1 martin have been				
-	1 martin hannande			-	
	door Transmitt Status				
	A Provided Designation			100	
	Contractor Community			1	
	A Proper Summaries				
	Contractor & Document of	-			
	the second s		1.1.		

Format der angerufenen Rufnummer	Unverändert (wie gewählt)		
Format der eigenen Rufnummer	Nur Anschlussnummer (MSN/Hauptrufnummer)		
Methode zur Rufnummernunterdrückung	Anonymous		
Art der Rufnummernübermittlung	Im Displaytext		

COMfortel 1400 IP Provider

4. Provider Einstellungen

Klicken Sie nun auf den **Provider** Reiter und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:



4.0.1 Einstellungen für Anbieter & TK-Anlagen

Name	Hier können Sie einen beliebigen Namen vergeben		
Profil-Typ	TK-Anlage		
Domain	pbx.sipbase.de		
Netzwerkschnittstellentyp	Standardnetzwerk		



1

4.0.2 Registrar-Einstellungen

Registrar	
Registrar-Adresse	pbx.sipbase.de
Registrar-Port	5060
Zeitspanne für Registrierung	1

4.0.3 Outbound-Proxy

Hier wählen Sie die Option Automatisch vergeben.

Outbound-Proxy-Port

5. RTP Einstellungen

Klicken Sie nun auf den Reiter **RTP** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:



DTMF-Signalisierung	Outbound, nach RFC2833
Codecs	Bestmögliche Qualität
Jitterbuffer	40
Sicherheit / SRTP	deaktiviert

6. SIP Einstellungen

Klicken Sie nun auf den Reiter **SIP** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:



L I Access Million	er Batteren					
(Svilik)(gr)	Ander .	see.		-	444	autors .
Accurate	. OP Josseniumper					
interest	MALL MOTOR		144			
in lines.	of loans the sta		10			
The local sector	different first in sugar	inter				
B Internet	THE R. D. W. LANSING		- 3			
- northeenselter	and the second					
Transfatura -	Annes and a finite line of the	-	10			
Testspicial	and in case of the					
- Not Sector	An other Designation					
- And the management of the	If the subset of					
Turner market	Contrast to card contrastent					
C Galacted			1,000	and Jameses		
Taken & solicitation	Million and American					
1 Typelin & Powening	NOP BR					
Deter Milecel	1.00					
ANN .						

SIP-Port	5060
Intervall für SIP-Session-Timer	30
SIP-Transportprotokoll	UDP

7. Funktionstasten einstellen

Klicken Sie bitte links im Menü auf **Funktionstasten** und setzen die beiden folgenden Häkchen:



E Di Angeren (Editerrien)	(and the second s
atter atter	funitoreinten
Accounts Accounts Town Town Town Town Town Town Town Accounts Town Town Town Accounts Town Accounts Town Accounts Town Accounts Town Accounts Town Accounts Town Accounts Town Accounts Town Accounts Town Accounts Town Accounts Town Town Accounts Town Accounts Town Town Accounts Town Accounts Town Town Accounts Town Town Accounts Town Town Town Accounts Town Town Accounts Town To	Tanzan k Dagatanan Katal Antonistica Wattin Dawar 🕸 😿 San are baar tana tana katala san a in ina kataja Kukuman aka panati Papateta ka Dawa Baran Baran Baranta ataun ka Tilana
i kobardenyejye	

Automatische Wahl nach Zielwahl	\checkmark
Doppelklick für 2. Ebene	\checkmark

8. Netzwerk Einstellungen

Klicken Sie links im Menü auf Netzwerk und



setzen Sie das Häkchen bei **DHCP**. In den Einstellungen für VoIP tragen Sie bitte folgendes ein:



DHCP	
kleinster RTP Port	45152
RTP Portbereich	256

9. Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: https://www.reventix.de
- Homepage der Auerswald GmbH & Co. KG: https://www.auerswald.de/de/
- Kundenportal der reventix GmbH: https://login.sipbase.de

auerswald, 1400ip, tischtelefon

Von: https://reventix.de/wiki/ - reventix Wiki

Link:

https://reventix.de/wiki/konfigurationshilfen:auerswald:comfortel-1400-ip

Letzte Aktualisierung: 2020/07/15 15:10

