

# **Starface Telefonanlage**



# Konfiguration am reventix SIP-Trunk

Stellen Sie den SIP-Header bitte wie folgt - unter VoIP-Telefonanschluss > Anschlüsse > Anschluss bearbeiten - ein:

Spezial-SIP-Header für 🕧 Rufnummernübermittlung	Angerufene Rufnummer via To-Header ( z.B. ber 🗸
	kein Spezial-SIP-Header ( z.B. Grandstream, Linksys )
	Remote-Party-ID ( z.B. für 3CX )
	P-Asserted-Identity
	P-Preferred-Identity
	P-Called-Party-ID (z.B. für Siemens OpenScape, Unify, Swyx, Panasonic)
	Angerufene Rufnummer via To-Header ( z.B. beroFix )

# Einloggen



im Menü auf **Admin** 

# Leitungen

### Allgemein





Landesvorwahl	0049 ← für Deutschland
Ortsvorwahl	Ihre Ortsvorwahl z.B. 030
Amtsholung	-keine-
Land	Deutschland
Abwurfplatz	Keiner
Rufnummernbereich	10 bis 99

## Leitungen -> Provider

Konfiguration					
	Leitungekonfiguration				
å Benutzer	Algemein	Netrof			
Ca Gruppen	Laturdan sudottan	Sector Int			
Telefone	This for the state				
@ Hodule		No. 1	810 D	altine.	1.00
en vocemail	The Presents		apre	CALLER - MUSICIPALE	10
4 Konferenz	Providen:	revento 🛞 🖌	Leturgestatus: 😆 Registe	red	
C Adverstoch	Authentifizierung:	() ja Cinain			
4 <sup>2</sup> natroamerer	Benutzername:	00012045678	Aufhuser: 00012345678		
· Leitungeo	Pasewort	******			
-/3 Bouting	Provider Numme	nnnum Erweitert			
C Server					
Auswertung					ano.
sa Anlaşen-					
& Sicherheit					
0+ Erwsiterin Einstellungen					
	+ Neve Leitung		Speithern	Demahmen	Abbrachen
			A CONTRACTOR OF THE OWNER		Schlefen

Klicken Sie nun oben auf den Reiter Leitungen und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:



Leitungsname	reventix
Provider	reventix
Authentifizierung	ja
Benutzername	Ihre reventix Kundennummer
Authuser	Ihre reventix Kundennummer
Passwort	Ihr reventix Passwort

### Leitungen -> Rufnummernraum



Ländervorwahl	0049		
Ortsvorwahl	Ihre Ortsvorwahl		
Rufnummernart	Rufnummer	Rufnummernraum	
Rufnummernblock	Ihre Rufnummer	0 bis 9	

### Leitungen -> Erweitert



Konfuneration		Klicken Sie nun den untern Reiter
	Laitungekundiguration	Erweitert und nehmen folgende
# Denutoer	Algemen Attagen Mary	Finstellungen vor
Ca Gruppen		Linstendigen vor.
Telefone	Leitungen zuordnen	
₩ Hodule	Latingeties competence (advection)	
et voucemail	- * G reventor Nt: 1 SIP-Provder-Atachium	
12 Konferenz	Leitangaprafis: **	
adverstoch		
Zit Halmannan	Absurptistz: Stendard Unterne Rufnummer:	
· Leitungen	Has, Verbindungen:	
-/7 Boutong		
C Server	Manuele Konfiguration Aktive 😫	
	Provider Rummennaum Erweitert	
g Anlagen- ob verbund	6	8
Sicherheit		
0+ Erweiterin Einstellungen		
	+ New Leiting (Demotries) (Demotries)	
	Schief	m

Abwurfplatz	Standard
Manuelle Konfiguration	Aktiv

### **Provider editieren**

Konfigueration							Klicken Sie nun auf 222 um den Provider
	Previder edition	10				-	
å Benutzer	Providemame:	eventik.					zu editieren und nehmen Sie folgende
Ca Gruppen	Laitungekonfigurat	George Concerning of Concernin					
Telefone	type:	Friend	54	most)	alphase.de		Einstellungen vor:
. Hodute	strefmode:	+2835	1	permit			
en vaccosail	auth mode:	Usernerre/Pas.	1	denys	1		
12 Konferenz	authorn	Authuser	14	danceinvite:	PIO.	1	
O adversion	ratio	yes	1	disal cre:	-	1	
2ª nationalise	allow:			outfoundproxy;			
A Latterney	insecure)	imme		progressinbend:			
C Booting	porti			qualify:	982	(9)	
	defaultip:			riptimeaut:	(		
O Server	duremithlandn			IT16647		1	
Auswertung	fromdomsin:	orgenerate de		from user:	E		
g Anlagen- de verburd	Refremmensen	94					
Sicherheit	Type	definitiv	190		24	12.5	
a . Erweiterin	Format eingehand	0011 [222] 3300	198	Parriet susgehend:	00±1 (222)	X000 [94]	
Ciestefungea	Armailarta Englada	and and					
	Letungoubergreife	nde Nummerverke	nnung: 🛛				
				(Idechan)	Speichern	Abbrachen	
						Mark Section	

### **Provider editieren**

# Providername reventix



#### Leitungskonfiguration

type:	friend	host:	sipbase.de
dtmfmode:	rfc2833	permit:	
auth mode:	Username/Password	deny:	
authuser:	Authuser	canreinvite:	no
nat:	yes	disallow:	
allow:		outboundproxy:	
insecure:	invite	progressinband:	
port:		qualify:	yes
defaulttip:		rtptimeout:	
rtpholdtimeout:		mask:	
fromdomain:	sipbase.de	fromuser:	

#### Rufnummernanzeige

Тур:	rfc3261		
Format eingehend:	0011 (222) XXX	Format ausgehend:	0011 (222) XXX

#### Erweiterte Einstellungen

### Leitungsübertragende Nummernerkennung: 🛛

### Erweitert

Konfiguration		Klickon Sie nun wieder ehen auf den
	Laitungelemitiguration	Kilcken Sie nun wieder Oben auf den
1 Benutzer	Algemen Attagen Noted	Reiter Leitungen und dann unten auf
Ca Gruppen	Leitungen zuordnen	den Beiter Erweitert Klicken Sie auf
Telefone	And a second sec	
₩ Hodute	V G resente No: 1 SIP-Provider-Arachiums X	Manuelle Konfiguration und fügen Sie
W Vocemail	Laturgeratis: ++[]+	folgende Zeilen ein: [reventix-incoming]
adventuch		ovton - 1 Sot(channelname_reventiv
Zit Halmannen	Abwurtpistz: Stendard Ultrame Rufnummer:	exten ⇒,1,5et(channendme=reventix-
· Leitungen	Mas, Verbindungen: [b]	incoming) exten ⇒
-/C Routing	- Manuele Yorfiguration Aktivi 🗹	$2$ Set(lineconfigid=1001) exten $\Rightarrow$
C Server	sates =>1.5et(checos(nerse-resverts.incorp.ng) * pates =>2.5et((neccos(ngd=100)) *	
Auswertung	exten =>3.Goto/reventus.incoming-inanuel.\$(EXTER),1)	, <del>3,Goto(reventix-incoming-</del>
db verburd	[reventix-norming-manual]] exten => X_1_Set/id=#(CUT/CUT/SIZ #EADER/fp].dt.1); 2)))	manuell.\${EXTEN}.1) [reventix-incoming-
& Sicherheit	sutes == ,X,-3.Gate(mounting,H(did),3) exten => +X, 1.Set(did=5(CUT(CUT(SIP HEADER(Tg),0,1),-2)))	manuell] exten →
0+ Erwsiteria Eisstellunges	exten => _+X_,Z,Qato(incoming.\$(did).1) +	
	Provider Nummerinaum Erweitert	_X.,1,Set(did=\${CUT(CUT(SIP_HEADER(To
		<del>],@,1),:,2)}) exten →</del>
		$-X.,2,Goto(incoming,${did},1) exten ⇒$
		+X.,1,Set(did=\${CUT(CUT(SIP HEADER(
	La rese centre Josenstrier, Jos	$T_0, (0, 1), (2)$ exten $\Rightarrow$

### <u>+X.,2,Goto(incoming,\${did},1)</u>



# Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: https://www.reventix.de
- Homepage der STARFACE GmbH: https://www.starface.com
- Kundenportal der reventix GmbH: https://login.sipbase.de

#### starface, telefonanlage

Von: https://reventix.de/wiki/ - reventix Wiki

Link: https://reventix.de/wiki/konfigurationshilfen:starface:telefonanlage

Letzte Aktualisierung: 2020/11/16 12:06

